リリース ノート

Microsoft Windows Server 2003、HP Integrityエントリレベル サーバ



製品番号:5990-8263 2005年4月

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. All rights reserved.

ご注意

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書で取り扱っているコンピュータ ソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、HPから使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211および12.212に従って、商業用コンピュータ ソフトウェア、コンピュータ ソフトウェア ドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダ標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。Intel、インテルおよびItanium はインテル コーポレーションまたはその子会社のアメリカ合衆国およびその他の国における商標または登録商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

リリース ノート

Itaniumベースシステム対応のMicrosoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition SP1で動作する**HP Integrity エントリレベルサーバ**は、インテル® Itanium® 2プロセッサまたはHP mx2デュアル プロセッサ モジュールおよびHP Scalableプロセッサ チップセットzx1を使用し、比類のない価格で優れた性能と柔軟性および単純化された管理を実現しています。HP Integrityエントリレベル サーバには、以下のサーバ モデルがあります。

rx5670	- 1~4基のインテル [®] Itanium [®] 2プロセッサ
123070	
	• 最小1GB/最大96GBのメモリ容量
	• 10個のPCI-Xスロット
rx4640	• 1~4基のインテルItanium 2プロセッサまたはHP mx2デュアル プロセッサ モジュール
	最小1GB/最大64GBのメモリ容量
	• 8個のPCI-Xスロット (6個がホットプラグ対応)
rx2620	• 1~2基のインテルItanium 2プロセッサ
	最小1GB/最大24GBのメモリ容量
	• 4個のPCI-Xスロット
	・ 2つの1GB LANポート
rx2600	• 1~2基のインテルItanium 2プロセッサ
	最小1GB/最大24GBのメモリ容量
	• 4個のPCI-Xスロット
	• 1GBシングル チャネルNIC(内蔵型)
	• 10/100 NIC(内蔵型)
rx1620	• 1~2基のインテルItanium 2プロセッサ
	• 最小512MB/最大16GBのメモリ容量
	• 2個のPCI-Xスロット
	・ 2つの1GB LANポート

注

rx1620およびrx2620の出荷開始に合わせて、エントリレベルのHP Integrityサーバ上のMP (管理プロセッ_サ) の名前が、**内蔵Lights-Out (iLO)** に変更されました。

Smart Setup 3.30 での新機能

このリリースは、Microsoft Windows Server 2003、64ビット用のService Pack 1 (SP1) をサポートしています。また、このリリースには、以下のコンポーネントに関する重要な更新が含まれています。

システム マネジメント ホームページ (SMH) バージョン2.0.0.104

[Complex Event Viewer]ページの表示を修正するバグフィックスが含まれています。

U320 SCSIドライバ バージョン1.10.5.1

U320 SCSIホストバスアダプタのドライバを更新します。

注

Smart Setup CDにはSP1は収録されていません。HPでは、以前よりMicrosoft Windows Server 2003, Datacenter Editionで動作するHP Integrityサーバをご使用のお客様にはDatacenterアップデート用DVDを別途提供しています。また、SP1は、Microsoft社のダウンロードのWebサイトから入手することができ、SP1が適用されたWindows Server 2003 OSのリテール版メディアにも収録されています。

ソフトウェア要件

HP製品に含まれるソフトウェアに加えて、以下のソフトウェアが必要です。

Java

- Partition Managerには、Sun Microsystems社のダウンロードのWebサイトhttp://java.sun.comから入手できるJDK (32ビット) 1.4.1または1.4.2が必要です。
- Integrityマネジメント エージェントには、Sun Microsystems社のダウンロードのWebサイトhttp://java.comから入手できるJRE 1.4.1または1.4.2が必要です。

Webブラウザ

RMU (Smart Setup CDのブラウザベースのインタフェース) には、Internet Explorerバージョン5.0以上が必要です。最新バージョンのInternet Explorerは、Microsoft社のダウンロードのWebサイトhttp://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspxから入手できます。

TCP/IPおよびSNMP

HP Insightマネジメント エージェントを使用するには、TCP/IPとSNMPがインストールされ、設定されている必要があります。また、SNMPのインストールは、手動で実行する必要があります。

サポートされるコンポーネント

次の表に、各サーバでサポートされるコンポーネントを示します。

オペレーティング システム	• Itaniumベース システム対応のWindows Server 2003 Enterprise Edition (SP1)
LANアダプタ	・ HP PCI 10/100Base-T LANアダプタV. 7.0.26 (P3492A)
	・ HP PCI 1000Base-T Gigabit Ethernetアダプタ for Windows V.7.86 (A7061A)
	・ HP PCI 1000Base-SX Gigabit EthernetアダプタV. 7.86(A7073A)
	・ HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet SXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9899A)
	・ HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet TXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9900A)
SCSIアダプタ	• HP PCIシングル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7059A)
	・ HP PCIデュアル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7060A)
	・ HP PCI-Xデュアル チャネルUltra320 SCSIホストバス アダプタ (A7173A)
ファイバ チャネル	・ HP StorageWorks 2GbファイバチャネルHBA(AB232A)
アダプタ	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバデュアルチャネルHBA(AB466A)
	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバ シングル チャネルHBA(AB467A)
	HP StorageWorks 2Gbファイバ チャネル ホスト バス アダプタ (A7298A)
RAIDコントローラ	• HP 2チャネルSmartアレイ5302、Ultra 160 SCSI(A9825A)
	・ HP 4チャネルSmartアレイ5304、Ultra 160 SCSI(A9826A)
VGAグラフィックス	• HP製グラフィックスおよびUSBカード(A6869A。ルート セルに接続されたI/Oシャーシでのみサポート)

オペレーティング システム	• Itaniumベース システム対応のWindows Server 2003 Enterprise Edition (SP1)
LANアダプタ	・ HP PCI 1000Base-T Gigabit Ethernetアダプタ for Windows V.7.86 (A7061A)
	・ HP PCI 1000Base-SX Gigabit EthernetアダプタV. 7.86(A7073A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet SXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9899A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet TXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9900A)(AB352-60001(コアNIC用))
SCSIアダプタ	• HP PCIシングル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7059A)
	・ HP PCIデュアル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7060A)
	・ HP PCI-Xデュアル チャネルUltra320 SCSIホスト バス アダプタ (A7173A/コアI/O)
ファイバ チャネル	・ HP StorageWorks 2GbファイバチャネルHBA(AB232A)
アダプタ	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバデュアルチャネルHBA(AB466A)
	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバ シングル チャネルHBA(AB467A)
	• HP StorageWorks 2Gbファイバ チャネル ホスト バス アダプタ (A7298A)
RAIDコントローラ	・ HP PCI-X 2チャネルSmartアレイ6402、Ultra320 SCSI(A9890A)

オペレーティング システム	• Itaniumベース システム対応のWindows Server 2003 Enterprise Edition (SP1)
LANアダプタ	・ HP PCI 10/100Base-T LANアダプタV.7.0.26 (P3492A)
	・ HP PCI 1000Base-T Gigabit Ethernetアダプタ for Windows V.7.86 (A7061A)
	・ HP PCI 1000Base-SX Gigabit EthernetアダプタV.7.86(A7073A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet SXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9899A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet TXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9900A)
SCSIアダプタ	・ HP PCIシングル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7059A)
	・ HP PCIデュアル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7060A)
	• HP PCI-Xデュアル チャネルUltra320 SCSIホスト バス アダプタ (A7173A/内蔵型)
ファイバ チャネル	・ HP StorageWorks 2GbファイバチャネルHBA(AB232A)
アダプタ	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバデュアルチャネルHBA(AB466A)
	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバ シングル チャネルHBA(AB467A)
	・ HP StorageWorks 2Gbファイバ チャネル ホスト バス アダプタ (A7298A)
RAIDコントローラ	• HP 2チャネルSmartアレイ5302、Ultra 160 SCSI(A9825A)
	・ HP 4チャネルSmartアレイ5304、Ultra 160 SCSI(A9826A)
	・ HP PCI-X 2チャネルSmartアレイ6402、Ultra320 SCSI(A9890A)

オペレーティング システム	• Itaniumベース システム対応のWindows Server 2003 Enterprise Edition (SP1)
LANアダプタ	 HP PCI 10/100Base-T LANアダプタV. 7.0.26 (P3492A) HP PCI 1000Base-T Gigabit Ethernetアダプタfor Windows V.7.86
	(A7061A)
	・ HP PCI 1000Base-SX Gigabit EthernetアダプタV. 7.86(A7073A)
	・ HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet SXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9899A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet TXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9900A)
SCSIアダプタ	・ HP PCIシングル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7059A)
	・ HP PCIデュアル チャネルUltra160 SCSIアダプタfor Windows (A7060A)
	• HP PCI-Xデュアル チャネルUltra320 SCSIホスト バス アダプタ (A7173A/内蔵型)
ファイバ チャネル	・ HP StorageWorks 2GbファイバチャネルHBA(AB232A)
アダプタ	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバデュアル チャネルHBA(AB466A)
	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバ シングル チャネルHBA(AB467A)
	• HP StorageWorks 2Gbファイバ チャネル ホスト バス アダプタ (A7298A)
RAIDコントローラ	• HP 2チャネルSmartアレイ5302、Ultra 160 SCSI(A9825A)
	・ HP 4チャネルSmartアレイ5304、Ultra 160 SCSI(A9826A)
	・ HP PCI-X 2チャネルSmartアレイ6402、Ultra320 SCSI(A9890A)

オペレーティング システム	• Itaniumベース システム対応のWindows Server 2003 Enterprise Edition (SP1)
LANアダプタ	・ HP PCI 1000Base-T Gigabit Ethernetアダプタ for Windows V.7.86 (A7061A)
	・ HP PCI 1000Base-SX Gigabit EthernetアダプタV.7.86(A7073A)
	・ HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet SXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9899A)
	• HP PCI-Xデュアル ポートGigabit Ethernet TXアダプタ カード V.7.2.17.8(A9900A)
SCSIアダプタ	• HP PCI-Xデュアル チャネルUltra320 SCSIホストバス アダプタ (A7173A/内蔵型)
ファイバ チャネル アダプタ	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバデュアルチャネルHBA(AB466A)
	• HP StorageWorks 2Gb、64ビット/133MHz PCI-X-ファイバ シングル チャネルHBA(AB467A)
RAIDコントローラ	・ HP PCI-X 2チャネルSmartアレイ6402、Ultra320 SCSI(A9890A)

HP Integrity rx1620、rx2600、rx2620、およびrx5670サーバ:

Windows Server 2003は、256MB、512MB、1GB、および2GB DIMMのみをサポートしています。4GB DIMM はサポートしていません。したがって、4GB DIMMを最近搭載したサーバで別のOSからWindows Server 2003に移行する場合は、まず、4GB DIMMを、サポートされているDIMMに交換する必要があります。

共通問題のトラブルシューティング

HP IntegrityサーバにWindows Server 2003をインストールし、使用する前に、この項全体をお読みください。この項には、貴重な時間と作業を軽減できる対策が記載されています。

アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ(ACU)

すべての Integrityサーバ

Windows Driver Verifier(verifier.exe)がバックグラウンドで動作しているとACUを使用できない

問題 Windows Driver Verifierが有効にされ、バックグラウンドで動作していると、ACUは

間違った結果をレポートします。

対策 現在、対策はありません。ACUを使用するには、[Windowsタスク マネージャ]を使

用して「verifier.exe」プロセスを終了し、ACUを起動します。「verifier.exe」プロセ

スとACUを同時に実行しないでください。

ファイバ チャネル

すべての Integrityサーバ

LPutil64の[DELETE]ボタンが、選択されたEFIドライバまたはファームウェアを削除しない

問題 LPutil64の[DELETE]ボタンは、A7298A、AB232A、AB466A、またはAB467Aアダ

プタでは動作しません。

対策 代わりにLPutil64の[Enable/Disable]ボタンを使用して、希望するEFIドライバを無

効にします。また、今後リリースされる新しいバージョンのEFIドライバで問題を

改善します。

すべての Integrityサーバ

HBAnywareバージョン2.0a13は、アップグレードする前に手動でアンインストールしなければならない

問題 HBAnywareバージョン2.0a13は、新しいバージョンのHBAnywareにアップグレード

する前にアンインストールしないと、SCSIportまたはSTORportドライバ、ファイバチャネルユーティリティ、もしくはSupport Packの動作時にシステムがハングする

ことがあります。

対策 HBAnywareバージョン2.0a13を使用している場合は、アップグレードする前に、必

ず、まずこのHBAnywareバージョン2.0a13をアンインストールしてください([コン

トロールパネル]の[プログラムの追加と削除]を使用します)。

すべての Integrityサーバ

Support Packが、新しいバージョンのFibre Channel SCSIportドライバが入手可能であることを報告する

問題 HPの再インストール用メディアを使用してシステムを再インストールすると、

Support Packのリモート展開ユーティリティは、インストールされている「Fibre Channel Adapter kit for Emulex SCSIport driver」Smartコンポーネントのバージョンが2.1.4.4であると報告します。また、Support PackにSmartコンポーネントのバージョン 2.1.4.5 が含まれていることも示します。実際には、Smart コンポーネントのバージョン 2.1.4.4と2.1.4.5の両方に同じSCSIportドライバが含ま

れています。

対策 対策は不要です。Smartコンポーネントのバージョン2.1.4.5には、以前にインストー

ルされ現在互換性がなくなっている可能性のあるユーティリティを削除するため

の、アンインストールスクリプトが含まれています。

インストール

すべての Integrityサーバ システムの起動中に画面が空白になる

問題

問題

問題

システムの起動中に、画面が3~8分間空白になる場合があります(実際の時間の長

さは、搭載されたシステムメモリの量によって変化します)。

対策 この事象は異常を示すものではありません。システムの活動は、システムの電源を

入れてから数秒以内に、リモート端末から監視できます。

すべての Integrityサーバ 再インストール用メディアからOSをインストールする場合は16GBオプションを使用しない

再インストール用メディアからOSをインストールしているときに、16GBオプションを使用する場合は、後でページファイルサイズを手動で設定しないと、(システム障害時に)カーネルメモリダンプを作成できません。さらに、手動設定する場合

は、ページファイル サイズを20GB未満にすることをおすすめします。

対策 33GB以上のディスク ドライブでは、システム パーティションを作成する必要があ

ります。再インストール用メディアを使用する場合は、システムボリュームを設定するときに、33GBまたは最大ドライブサイズオプションを選択してください。

すべての

ヘッドレス サーバでは、F8キーの代わりにEsc8キーを使用する

Integrityサーバ

Windows NT4とWindows 2000のTelnetおよびHyperTerminalアプリケーションは、ファンクション キーのASCII文字列を正しくマップしません。たとえば、電源投入時セ

ルフテスト (POST) 実行中、Smartアレイファームウェアは、**Esc**キーを押すと続行し、**F8**キーを押すとコンフィギュレーション ユーティリティに移ることを示すバナーと設定メニューを表示しますが、ヘッドレス構成のシステムを使用してい

る場合、F8キーを押しても、設定メニューが表示されません。

対策 リモート端末からこれらのアプリケーションを使用して正しい ASCII 文字列を送

信するには、Escキーを押し、すぐに(1秒以内に)希望するファンクション キーの数値を押します。たとえば、F8キーのASCII文字列を送信するには、Escキーを押し、すぐに8キーを押します(端末エミュレータがUTF-8に設定されている場合は、代わりにF8キーを押すことができます)。より簡単な処置は、TelnetやHyperTerminalの代わりにPuTTYを使用する方法です。PuTTYは、Smart Setupメディアに収録されて

いる端末エミュレータです。PuTTYは、Webから入手することもできます。

注

ターミナルエミュレータ「PuTTY.exe」は、標準では日本語をサポートしていません。

マネジメント エージェント

すべての 新しいInsightマネジメント エージェントSmartコンポーネントが以前のバージョンを検出しない

Integrityサーバ 問題 Integrityサーバ用Insightマネジメント エージェント バージョン3.0は、以前のバー

ジョンのエージェント (バージョン2.4、2.3など) の上書きを表示しません。新し

いSmartコンポーネントは、古いコンポーネントを検出しません。

対策 機能には影響がないため、対策は不要です。このまま使用できます。

すべての アップグレード時に古いバージョンと新しいバージョンでマネジメント エージェント用のSmartコン Integrityサーバ ポーネントが同じものの場合、「インスタレーションの失敗」というメッセージが表示される

問題 Smart Setup 3.30とSmart Setup 3.20のInsightマネジメント エージェントSmartコン

ポーネントは、同じものです。バージョン3.20がすでにインストールされているシステムにバージョン3.30をインストールしようとすると、Smartコンポーネントによって、一般的な「インスタレーションの失敗」というメッセージが表示されます。このメッセージは、新しいバージョンが古いバージョンと同じであるためにイン

ストールが不要であることを示すためのものです。

対策 こ機能には影響がないため、対策は不要です。

SCSI

すべての 内蔵U320 SCSIコントローラを外部ディスク ドライブ コントローラとして使用している場合にWindows Integrityサーバ イベント ログにイベントID 117が生成される

イベント ログにイベントID 11/か生成される 問題 内蔵U320 SCSIコントローラを外部ディスク ドライブ コントローラとして使用し

ているHP Integrityサーバで、Microsoft Windows Server 2003が動作している場合、リブート後に断続的なイベントID 117エントリがWindowsイベント ログに生成され

る場合があります。

対策 これらのイベントは無視してください。これらは、システムの問題やデータ消失の

発生しないタイムアウト状態を示しています。

Service Pack 1 (SP1)

すべての Integrityサーバ SP1のインストール後にWindowsファイアウォールによってネットワーク アクセスがブロックされる

問題

SP1で導入されたセキュリティ拡張機能の一部として、SP1のインストールが完了すると、Windowsファイアウォールがデフォルトで有効になります。このファイアウォールは、デフォルトで、すべてのTCPおよびUDP通信をブロックします。このため、SNMPやリモートデスクトッププロトコルなどのいくつかのサービスは、接続を確立できなくなります。

対策

SP1をインストールしたら、システムのあるサイトのセキュリティポリシーに合わせて、Security Configuration Wizardを使用するか、Windowsファイアウォールを設定する必要があります。接続を復元するために一部のサービスを例外として指定しなければならない場合もあります。詳しくは、Windowsファイアウォールに関するMicrosoft社の資料またはオンラインヘルプを参照してください。

Smartアレイ

すべての Integrityサーバ Smartアレイ640x/530xがシステム イベント ログにエラーを生成する (イベントID 9)

問題 I/O負荷が非常に大きい場合、Smartアレイ ドライバ (cpqcissm) がシステム イベン

ト ログにイベントID 9エラーを生成することがあります。

対策 問題やデータ消失は発生しないため、これらのイベントを無視してください。現 在、解決策はありません。

すべての Integrityサーバ 内蔵ディスク ドライブ コントローラとしてのSmartアレイ6402がシステム イベント ログにエラーを 生成する(イベントID 9とイベントID 117)

問題 Smartアレイ6402が内蔵ディスク ドライブコントローラとして動作している場合、

リブート後に断続的なイベントID 9およびイベントID 117エントリがWindowsイベ

ントログに生成される場合があります。

対策 問題やデータ消失は発生しないため、これらのイベントを無視してください。現

在、解決策はありません。

すべての Integrityサーバ 1台のパワー サプライを搭載した、分割パス構成のStorageWorks 43xxエンクロージャが、Smartアレイ 6402コントローラに接続したときにエラーを通知し、論理ポリュームを壊す場合がある

問題

Ultra3デュアル バスI/Oモジュールと1台のパワー サプライを搭載した、デュアル バス構成のStorageWorks 43xxエンクロージャは、特定のSmartアレイ コントローラ に接続したときにエラーを通知し、論理ボリュームを壊す場合があります。実際に ドライブが交換されていない場合でも、StorageWorks 43xxエンクロージャのポー トAによって、下側ベイ (ポートA、ベイ1~7) に挿入されたすべてのドライブが ホットプラグリプレースされたと断続的に通知される場合があります。その結果、 アレイ コントローラが論理ボリュームを壊し、データにアクセスできなくなる場 合があります。また、起動させるオペレーティングシステムがこのドライブにイン ストールされている場合は、サーバがハングしたり、ブルースクリーンが表示され ることがあります。サーバをリブートするとドライブが正常に動作しているよう に見えますが、一部のデータにアクセスできない場合があります。電源投入時セル フテスト (POST) でもエラーは示されません。エンクロージャ内のパワー サプラ イやファンの位置にかかわらず、問題が発生します。この問題は、Ultra3デュアル バスI/Oモジュールでデュアル バス構成されたStorageWorksエンクロージャ モデ ル4314R、モデル4314T、モデル4354Rが1台のパワー サプライしか搭載しておらず、 Smartアレイ6402コントローラと接続された場合に発生します。

対策 少なくとも2台のパワー サプライを搭載したStorageWorksエンクロージャを使用し

てください。

すべての Integrityサーバ

"Smart Array Option ROM Configuration for Arrays Utility"にアクセスできない

問題

システムブート中にUSBキーボードの**F8**キーを押しても、ルートセルI/Oシャーシ (コアI/Oシャーシ) にあるSmartアレイ コントローラの[Smart Array Option ROM Configuration for Arrays Utility]メニューにアクセスできません。

注:この問題は、HP製グラフィックスおよびUSBカードに接続されたUSBキーボードを使用して、Smartアレイを構成している場合にのみ発生します。iLOのシリアルコンソールは、正常に動作します。

対策

以下の手順に従ってください。

- 1. EFI Boot Managerで、EFIシェルを選択します。
- 2.EFIプロンプトで、search <core cell>と入力します。たとえば、コアセルが 0の場合は、search 0と入力します。
- 3. [Smart-Array Option ROM Configuration for Arrays Utility]メニューが表示されたら、USBキーボードの**F8**キーを押します。
- 4.以上で、[Smart-Array Option ROM Configuration for Arrays Utility]メニューが表示されます。

rx5670、rx4640、 rx2600、rx2620、 rx1620

故障したドライブを交換すると、Smartアレイ640x/530xコントローラが内蔵ハードディスク ドライブ アレイを自動的に再構築しない

問題

故障したドライブを交換すると、Smartアレイ640x/530xコントローラが内蔵ディスクアレイを自動的に再構築しません。ドライブがシステムにホットインサートされた場合、サーバのバックプレーンは、Smartアレイアダプタが認識するために必要な管理機能を提供しません。

対策

以下の手順に従って、Smart Array Rescan Serviceをインストールすることによって、 ドライブの交換後に再構築が開始されます。

- 1.HPのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語) から最新バージョンのSmartアレイ ファームウェアをダウンロードしてフラッシュします。
- **注**:SA640xコントローラの最小ファームウェア リビジョンは2.28です。SA530x コントローラの最小ファームウェア リビジョンは3.56です。
- 2.HPのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語)から最新バージョンのアレイコンフィギュレーションユーティリティ(ACU-XE)をダウンロードしてインストールします。最低限必要なACU-XEのリビジョンは7.15.18.0です。
- 3.HPのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/ (英語) から、Smart Array Rescan Serviceをダウンロードしてインストールします。最低限必要なRescan Serviceのリビジョンは0.1です。
- 4.内部ハードディスク ドライブ アレイに障害が発生している場合は、故障した物理ドライブを交換します。Rescan Serviceが自動的に再構築を開始します (再構築が開始するまでに最長で5分かかることがあります)。再構築をすぐに開始するには、アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ (ACU-XE) を開いて、[コントローラのステータス]フィールドの[更新]を選択します。障害が発生したアレイの再構築が開始されます。

システム マネジメント ホームページ (SMH)

すべての Integrityサーバ

システム マネジメント ホームページが開かない

問題

プロキシ サーバを通してアクセスするようにInternet Explorerが設定されており、 [ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない]チェックボックスを選択 していない場合は、ローカルのSMH (https://localhost:2381) に接続しよ うとすると「ページが見つかりません」というエラー メッセージが表示されます。

対策

以下の手順に従って、ローカルアドレスに対してプロキシサーバを使用するようにInternet Explorerを設定します。

- 1. Internet Explorerで、**[ツール]、[インターネット オプション**]の順にクリックします。
- 2. [接続] タブをクリックします。
- 3. [LANの設定]ボタンをクリックします。
- 4.[プロキシ サーバー]から、**|ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない|**チェックボックスを選択します。

また、SMHのショートカット(デスクトップ上のアイコン)を変更する方法(「https://localhost:2381」に代えて「https://127.0.0.1:2381」をリンク先にする) もあります。

すべての Integrityサーバ

システム マネジメント ホームページ (SMH) がエラーをWindowsアプリケーション イベント ログに 記録する

問題

SMHのインストールとアンインストールや、SMHサービスの停止と開始を何回も 頻繁に繰り返した場合は、次のようなエラーがWindowsアプリケーション イベン トログに記録されることがあります。

Faulting application smhstart.exe, version 2.0.0.103,

faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address

0x0000000.

対策

このメッセージは、SMHの動作に影響を与えません。アプリケーションは、継続して正常に動作します。万一プログラムが終了するような場合は、SMHをアンインストールし、C:*hp*hp*smhディレクトリを削除して、SMHをインストールしなおしてください。

バージョン コントロール

すべての Integrityサーバ システム マネジメント ホームページ(SMH)の再インストール後にバージョン コントロール レポジトリ マネージャ(VCRM)が起動しない

問題

SMHをアンインストールし、システムを再起動して、SMHを再インストールした場合、VCRMは起動できません。この問題は、SMHのアンインストールと再インストールの間にシステムを再起動した場合にのみ発生します。

対策

SMHを再インストールしてからVCRMを再インストールしてください。

すべての Integrityサーバ バージョン コントロール レポジトリ マネージャ(VCRM)が日本語版のOSから日本語版のSupport Packをアップロードしない

問題

日本語版OS上でVCRMを使用する場合、VCRMは、日本語版のSupport Packではなく英語版のSupport Packをアップロードします。

対策

日本語版のOSでSupport Packをアップロードする前に、ブラウザの言語設定を「英語[en]」または「英語[en-us]」に変更し、日本語版のSupport Packをアップロードし

て、ブラウザの言語設定を「日本語[ja]」戻してください。

Windows Server 2003のインストール

HP Integrityサーバを購入する際は、Windows Server 2003をプリインストール モデルか、自分でインストー ルするかを選択できます。HP Smart Setupメディアは、OSをインストールし、サーバファームウェアを更 新するためのツールを提供しています。以下に、HP Smart SetupメディアとWindows Server 2003ライセン スを使用して、HP IntegrityサーバにWindows Server 2003をインストールする手順について説明します。

OSは、ローカル コンソールまたはリモート コンソールからインストールできます。 OSをインストール する手順は、サーバを準備し、HP Smart Setupメディアからブート後、EBSUを実行します。 Windows Setup が起動後、ブートディスクにOSファイルがロードされます。

インストール用にサーバを準備する

- 手順1. すべてのサーバ ハードウェアがWindowsと互換性があることを確認します。
- 手順2. 別のOSから移行する場合は、データがバックアップされ、復元可能であることを確認する必要があります。
- 手順3. 不要なすべてのディスク コントローラ (SANコントローラを含む) との接続を切断します。
- **手順4.** ローカル コンソールからインストールする場合は、ローカル コンソールをセットアップし、VGAカー ドを取り付けます。この手順はオプションです。
- 手順5. サーバのiLOシリアル ポート (ヌル モデム ケーブル) またはiLO LANポート (ハブが必要) に、PuTTY バージョン0.57以上またはHyperTerminalが動作するPCを接続します。

EBSUを実行する

EBSUは、ファームウェアをフラッシュし、ハードディスク上に専用のパーティションを作成します。 その後、HPの診断ツールをインストールすると、ストレージコントローラの構成や、他のEFIユーティ リティを実行するために使いやすいインタフェースを提供しています。

- 手順1. サーバのDVDドライブに、HP Smart Setupメディアをロードします。
- **手順2.** EFI Boot Managerの[Boot Menu]から、[Internal Bootable DVD]を選択し、Enterキーを押します。
- 手順3. EBSUが起動し、[Welcome]画面が表示されます。[OK]を選択し、Enterキーを押して続行します。
- 手順4. メイン メニューから、[Express Setup]を選択し、Enterキーを押します。
- 手順5. Express Setupの開始画面が表示されます。Enterキーを押して続行します。
- **手順6.** 各デバイス、インストールされているファームウェア バージョン、Smart Setupメディア上のファーム ウェア バージョンをリストするファームウェア更新画面が表示されます。ファームウェアを更新する デバイスを選択します。[Next]を選択し、Enterキーを押して続行します。

注 EBSUを使用しても、デバイスのファームウェアをフラッシュできない場合があります。インストールされ ているバージョンが、Smart Setupメディア上にあるバージョン以上の場合は、ファームウェアをフラッシュ できません。また、EBSUを使用しても、iLO(以前は、「管理プロセッサ」または「MP」と呼ばれていま した)ファームウェアはフラッシュできません。HP Integrityサポート サイトhttp://www.hp.com/support/ itaniumservers/(英語)から、最新のiLOファームウェアをダウンロードし、別々にフラッシュする必要が あります。

- **手順7.** 作成するディスク パーティションを指定します (**ESPのみ**または**ESP+HPSP+MSR**)。サーバのメンテナンスを簡素化する手段として、デフォルトのESP+HPSP+MSRをおすすめします。また、EFIでドライブを参照できるように、Drive Explorerユーティリティをインストールするオプションを指定します。[Yes]を選択します。[Next]を選択し、**Enter**キーを押します。
- 手順8. (HP Itanium Processor Family offline diagnostics and utilities CDから) オフライン診断ツールをインストールするオプション (b. Run the off-line diagnostics Environment) を指定します。[Yes]を選択します。また、Windows OS Installerを起動するオプションを指定します。[Yes]を選択します。[Setup]を選択し、Enterキーを押します。
- 手順9. パーティション確認ウィンドウが表示されます。[Continue]を選択し、Enterキーを押します。
- **手順10.** DVDドライブに、Microsoft Windows Server 2003 CDの挿入を指示するメッセージが表示されます。Microsoft Windows Server 2003 CDを挿入し、**Enter**キーを押します。

Windows Setupを実行する

Windows Setupでは必要に応じてブートディスクにシステム パーティションを作成することができ、そのパーティションにオペレーティング システム ファイルをコピーし、再起動してブートディスクから起動しようとします。

- **手順1.** DVDドライブにMicrosoft Windows Server 2003 CDを挿入すると、Windows Setupが起動します。**Enter** キーを押して、インストールを開始します。
- **手順2.** [Express Install]または[Custom Install]の選択を指示するメッセージが表示されます。[Express Install]を 選択すると、さまざまなインストールオプションが自動的に選択されるため、ユーザの操作はほとんど 必要ありません。Enterキーを押して、[Express Install]を選択します。
- 手順3. システム パーティションが存在しない場合、パーティションの作成を指示するメッセージが表示されます。Enterキーを押して続行します。パーティションが作成され、パーティションのフォーマットを指示するメッセージが表示されます。
- 手順4. OSをインストールするパーティションを選択し、Enterキーを押します。必要に応じてパーティションがフォーマットされ、パーティションエラーがチェックされ、OSファイルのコピーが開始されます。
- **手順5.** コピープロセスが完了するまで監視します。
 - コピーが完了すると、リブートが開始されます。システムがリブートします。

サーバ設定を指定する(ローカル コンソール)

ローカル コンソールから初めてブートした後で、Windows Server 2003をセットアップするには、以下の手順に従ってください。

- **手順1.** システムが起動すると、EMS (緊急管理サービス) チャネル (iLOリモート ポート) が存在することを示す画面が表示されます。このモードでは、マウスとキーボードが動作するまでに2~15分かかります。
- 手順2. サーバ設定の入力を指示するメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
- 手順3. Windows Setupウィザードから、以下のセットアップ情報を入力します。
 - 1.[マイクロソフト ソフトウェア使用許諾書]で、[同意します]をクリックし、[次へ]をクリックします。
 - 2.[地域と言語のオプション]ウィンドウで、[次へ]をクリックします。
 - 3.[プロダクトキー]ウィンドウに、プロダクトキーを入力し、**[次へ]**をクリックします。 プロダクトキーは、サーバに添付されたラベルに記載されています。
 - 4.[ライセンス モード]ウィンドウで、購入したライセンスを選択し、[次へ]をクリックします。

5.[コンピュータ名とAdministratorのパスワード]ウィンドウに、サーバ名とパスワードを入力し、[次へ] をクリックします。

6.[日付と時刻の設定]ウィンドウで、適切な時間帯を選択し、[次へ]をクリックします。

サーバが再起動してEFI Boot Managerが起動します。

手順4. EFI の[Boot Menu]から、[Windows Server 2003]を選択します。サーバがWindowsからブートします。

手順5. 先に指定したAdministratorのパスワードで、システムにログインします。

システム設定を指定する(リモート コンソール)

リモート コンソールから初めてブートした後で、Windows Server 2003をセットアップするには、以下の手順に従ってください。

手順1. SAC>プロンプトで、Esc+Tabキーを押して、チャネル1に切り替えます。

次の画面が表示されます。

Name: Unattended Setup Channel

Description: Provide parameters to automate Setup

Type: VT-UTF8

Channel GUID: 0cfc0ee2-3a27-11d7-8484-806e6f6e6963
Application Type GUID: 00000000-0000-0000-0000-00000000000

Press <esc><tab> for next channel.

Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.

Use any other key to view this channel.

手順2. 任意のキーを押し、Page Downキーを押します。

手順3. F8キーを押して、マイクロソフトソフトウェア使用許諾書を受け入れます。

Windowsのデフォルト端末エミュレータでは、**F8**キーは**<Esc>8**です。**Esc**キーを押してから2秒以内に**8**を押します。**Esc**キーを押してから2秒以内に**8**を押さないと、**Esc**キーだけが認識され、システムがリブートします。

手順4. プロダクトキーを入力します。

プロダクトキーは、サーバに添付されたラベルに記載されています。

手順5. Administratorのパスワードを入力し、確認のために再入力します。

Mini-setupウィザードが自動的に継続し、完了すると、システムがリブートします。SAC>プロンプトが再表示されるのを待ちます。

手順6. 端末サーバクライアントを開き、サーバのIPアドレスに接続します。 必要に応じて、コンピュータ名とIPアドレスを変更します。

手順7. デスクトップで、[Online Reference]ページを開き、一番下までスクロールします。Note.3の[IF you installed via the remote console and you need change your user and company name; Click Here to change.]の[Click Here] の部分をクリックします。すると**usercompanyname.cmd**が起動します。

手順8. メッセージが表示されたら、会社名とユーザ名を入力し、[OK]をクリックして、セットアップを完了します。

Windows Server 2003の再インストール

HP Integrityサーバを購入する際は、Windows Server 2003をプリインストールするオプションを選択できます。Windowsオペレーティングシステムがプリインストールされたサーバには、必要な場合にデフォルト設定に戻すことができるHP再インストール用メディアが付属しています。以下の各項で、HP再インストール用メディアを使用して、HP IntegrityサーバにWindows Server 2003をインストールする手順について説明します。

ローカル コンソールから

ローカル コンソールからMicrosoft Windows Server 2003を再インストールするには、再インストール用メディアからディスクにオペレーティングシステムのイメージをコピーし、システムをセットアップします。以下の各項で、システム管理者向けに、サーバを迅速に稼動させる手順について説明します。手順について詳しくは、『Smart Setupガイド』を参照してください。

オペレーティング システムをロードする

ローカル コンソールからサーバにWindows Server 2003を再インストールするには、以下の手順に従ってください。

手順1. ブートコントローラを除くすべてのコントローラから、すべての大容量記憶装置との接続を切断します。 インストールの完了後に再接続できるように、他のデバイスの接続を書き留めます。

警告

OSは、adapter 0 drive 0として検出されたブート コントローラにインストールされます。他のすべてのドライブの接続を切断しないと、意図しないドライブにOSがインストールされる場合があります。

- **手順2.** ブート コントローラとドライブを構成します。 RAID コントローラを使用している場合は、RAID コントローラのマニュアルの説明に従って、コントローラを準備し、RAIDタイプを選択してください。
- **手順3.** Windows Server 2003 SP1では、すでにブートエントリが存在する場合、ブートエントリを作成できないので、既存のブートエントリを削除する必要があります。ブートエントリを削除するには、以下の手順に従ってください。
 - 1. [EFI Boot Manager]、[Boot option maintenance menu]、[Delete Boot Option(s)]の順に選択します。
 - 2.削除するWindows Server 2003ブートエントリを選択し、**Enter**キーを押します。
- 手順4. DVDドライブに、HP再インストール用メディアを挿入します。
- **手順5.** EFI Boot Managerの[Boot Menu]から、**[Internal Bootable DVD]**を選択し(存在する場合)、**Enter**キーを押します。

このエントリが存在しない場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. [EFI Shell]を選択します。
- 2. EFIシェルで、DVDファイル システムを選択します。 たとえば、DVDファイル システムがfs1の場合は、fs1:とタイプします。
- 3. setupldrとタイプして、ブートローダを起動します。
- **手順6.** [Recovery Console]で、[Re-Install]をクリックします。
- **手順7.** 再インストールの確認を求めるメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

手順8. パーティション サイズを選択し、[OK]をクリックして続行します。

注

インストールプロセスによって、ファイルがハードディスクにコピーされます。長時間にわたって[99% complete]が表示される場合があります。サーバの電源を切らないでください。

手順9. ダイアログ ボックスが表示されたら、[OK]をクリックして続行します。

手順10. [Exit]をクリックします。

サーバが、Windows Server 2003オペレーティング システムからリブートします。次の項の指示に従って、システムをセットアップしてください。

システム設定を指定する

ローカル コンソールから初めてブートした後で、Windows Server 2003をセットアップするには、以下の手順に従ってください。

手順1. サーバの電源を入れます。

EMSチャネル (ヘッドレス サーバiLOポート) が存在することを示すポップアップ画面が表示されます。このモードでは、マウスとキーボードが動作するまでに $2\sim15$ 分かかります。

手順2. ローカル コンソールで、セットアップ情報の入力を指示するメッセージが表示されたら、**[OK]**をクリックします。

手順3. Windows Setupウィザードから、以下のセットアップ情報を入力します。

1.[マイクロソフト ソフトウェア使用許諾書]で、[同意します]をクリックし、[次へ]をクリックします。

2.[地域と言語のオプション]ウィンドウで、[次へ]をクリックします。

3.[プロダクトキー]ウィンドウに、プロダクトキーを入力し、[**次へ**]をクリックします。 プロダクトキーは、サーバに添付されたラベルに記載されています。

4.[ライセンス モード]ウィンドウで、購入したライセンスを選択し、[次へ]をクリックします。

5.[コンピュータ名とAdministratorのパスワード]ウィンドウに、サーバ名とパスワードを入力し、[次へ] をクリックします。

6.[日付と時刻の設定]ウィンドウで、適切な時間帯を選択し、[次へ]をクリックします。

サーバがEFI Boot Managerからリブートし、Windows Server 2003を起動します。設定したAdministratorのパスワードを使用して、サーバにログインできます。

リモート コンソールから

リモート コンソールからMicrosoft Windows Server 2003を再インストールするには、再インストール用メディアからディスクにオペレーティング システムのイメージをコピーし、システムをセットアップします。以下の各項で、管理者向けに、サーバを迅速に稼動させる手順について説明します。手順について詳しくは、『Smart Setupガイド』を参照してください。

オペレーティング システムをロードする

リモート コンソールからサーバにWindows Server 2003を再インストールするには、以下の手順に従ってください。

手順1. 端末エミュレータを使用して、対象システム パーティションに接続します。

注

Windows XPでは、[アクセサリ]、[通信]の順に選択すると、Terminal Servicesクライアントを使用できます。Windows 2000では、Terminal Servicesクライアントをインストールしないと使用できません。

- **手順2.** Windows Server 2003 SP1では、すでにブートエントリが存在する場合、ブートエントリを作成できないので、既存のブートエントリを削除する必要があります。ブートエントリを削除するには、以下の手順に従ってください。
 - 1. [EFI Boot Manager]、[Boot option maintenance menu]、[Delete Boot Option(s)]の順に選択します。
 - 2.削除するWindows Server 2003ブートエントリを選択し、**Enter**キーを押します。
- **手順3.** EFI Boot Managerの[Boot Menu]から、[Internal Bootable DVD]を選択し(存在する場合)、Enterキーを押します。

このエントリが存在しない場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. [EFI Shell]を選択します。
- 2.EFIシェルで、DVDファイル システムを選択します。 たとえば、DVDファイル システムがfs1の場合は、fs1:とタイプします。
- 3. setupldrとタイプして、ブートローダを起動します。
- 手順4. SAC>プロンプトで、cmdとタイプします。
- 手順5. Esc+Tabキーを押して、新しいコマンドプロンプトチャネルに切り替えます。
- 手順6. txtrestoreとタイプして、インストール メニューを起動します。
- 手順7. パーティション サイズ (推奨サイズは33GB) を選択し、[OK]をクリックして続行します。

注

インストールプロセスによって、ファイルがハードディスクにコピーされます。長時間にわたって[99% complete]が表示される場合があります。サーバの電源を切らないでください。

- **手順8.** インストールプロセスが完了すると、メイン コンソールまたはVGAディスプレイにEMSが検出された ことを示す画面が表示されます。ローカル コンソールの使用を指示するメッセージが表示されたら、 [OK]をクリックしないでください。
- **手順9.** リモート コンソールに戻り、次の項の指示に従って、システムをセットアップしてください。

システム設定を指定する

リモート コンソールから初めてブートした後で、Windows Server 2003をセットアップするには、以下の手順に従ってください。

手順1. SAC>プロンプトで、Esc+Tabキーを押して、チャネル1に切り替えます。

次の画面が表示されます。

Name: Unattended Setup Channel

Description: Provide parameters to automate Setup

Type: VT-UTF8

Channel GUID: 0cfc0ee2-3a27-11d7-8484-806e6f6e6963
Application Type GUID: 00000000-0000-0000-0000-0000000000

Press <esc><tab> for next channel.

Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.

Use any other key to view this channel.

手順2. 任意のキーを押し、Page Downキーを押します。

手順3. F8キーを押して、マイクロソフトソフトウェア使用許諾書を受け入れます。

Windowsのデフォルト端末エミュレータでは、F8キーは<Esc>>8です。Escキーを押してから2秒以内に8を押します。Escキーを押してから2秒以内に8を押さないと、Escキーだけが認識され、システムがリブートします。

手順4. プロダクトキーを入力します。

プロダクトキーは、サーバに添付されたラベルに記載されています。

手順5. Administratorのパスワードを入力し、確認のために再入力します。

Mini-setupプロセスが自動的に継続し、完了すると、システムがリブートします。SAC>プロンプトが再表示されるのを待ちます。

手順6. iと入力して、サーバのIPアドレス表示します。

手順7. 端末サーバクライアントを開き、サーバのIPアドレスに接続します。 必要に応じて、コンピュータ名とIPアドレスを変更します。

手順8. デスクトップで、[OnlineReference]ページを開き、一番下までスクロールします。Note.3の[IF you installed via the remote console and you need change your user and company name; Click Here to change.]の[Click Here]の 部分をクリックします。すると**usercompanyname.cmd**が起動します。

手順9. メッセージが表示されたら、会社名とユーザ名を入力し、[**OK**]をクリックして、セットアップを完了します。

技術資料

Windows Server 2003が動作するHP Integrityサーバに関する技術資料には以下のマニュアルがあります (英語および日本語)。これらのマニュアルは、HP Smart Setupメディアに収録されています。また、HP IntegrityサポートのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語)からも入手できます。

『Smart Setupガイド』

HP IntegrityサーバにWindows Server 2003をインストール、再インストール、移行する手順について説明しています。

『nPartitionガイド』

Windows Server 2003が動作するセルベースのHP IntegrityサーバにnPartitionを作成、設定、管理する手順について説明しています。

[Kernel Debug Guide]

Windowsオペレーティング システムのカーネル デバッグ環境をセットアップし、 実行する手順について説明しています。また、OSのトラブルシューティングに関す るヒントについても説明しています。

『Support Packおよび展開ユーティリティ ユーザ ガイド』

Windows Server 2003 64ビット サーバ環境で、展開ユーティリティを使用し、日常的なソフトウェア メンテナンス作業を実行するツールをセットアップする手順について説明しています。

[Management Events Reference]

HPマネジメント エージェントforサーバfor Windowsによって生成されるSNMPトラップに関連したMicrosoft Windows Server 2003とMicrosoft Windows Server 2000のイベントログメッセージを掲載しています。

[Management Agents Guide]

Windows Server 2003が動作するHP IntegrityサーバにHP Insightマネジメント エージェントをインストール、設定、使用する手順について説明しています。

テクニカル サポート

最新のファームウェア、ドライバ、ユーティリティでサーバを最新状態に維持するには、定期的にHPテクニカルサポートのWebサイトを参照してください。

Windows固有のファームウェア、ドライバ、ユーティリティを入手する

Windows Server 2003に適用されるエントリレベルサーバのファームウェア、ドライバ、ユーティリティを入手するには、以下の手順に従ってください。

- **手順1.** HPのWebサイトhttp://www.hp.com/(英語) にアクセスします。
- 手順2. [Driver Downloads]をクリックします。
- **手順3.** [Software & Driver Downloads]ページで、**[Download drivers and software]**を選択し、[for product]フィールドにサーバのモデル名 (rx1620、rx2600、rx2620、rx4640、またはrx5670) をタイプして、[for product]フィールドの右にある検索タブをクリックします。
- 手順4. [specify operating system]ページで、[Microsoft Windows Server 2003 64-bit]を選択します。
- **手順5.** [download drivers and software]のWebページで、必要に応じてファームウェアとドライバをダウンロードします。

HPサポート通知の登録

ご使用のサーバ固有のドライバ、パッチ、およびその他のコンポーネントに関する更新情報を入手するために、アラートおよび通知の登録をおすすめします。HPoWebサイトhttp://www.hp.com/united-states/subscribe/gateway/(英語)にアクセスしてください。